

CZ AWP 815/2



“Studená”













“Zap/Vyp”

Údaje o délkách programů platí pro maximální prací teploty bez speciálních funkcí.

* : funkce / ano: požadované dávkování

¹⁾ Nepoužívejte tekuté prací prostředky.

²⁾ Omezená rychlost odstředění na 500 otáček kvůli ochraně prádla u tohoto programu.

Program	Druh prádla / Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady				Funkce		Volič teploty °C	Maximální rychlost odstředování ot/min	Délka programu přibl. min
			Před-pírka I	Hlavní praní II	Změkčovadlo III	Bělidlo IV	Bi ot/min 800 500	Poloviční náplň 1/2			
 Bavlna s předpírkou	Velmi zašpiněná prostěradla, ubrusy, spodní prádlo, košile apod. z odolné a teplotně stálé bavlny. <i>Max. náplň pro velmi zašpiněné prádlo je 3,5 kg.</i>	5,0	Ano ¹⁾	ano	*	*	*	*	od 30 do 95	800	130
 Bavlna	Středně zašpiněná prostěradla, prostírání, spodní prádlo, ručníky apod. z odolné a teplotně stálé bavlny.	5,0	— ¹⁾	ano	*	*	*	*	od 30 do 95	800	115
 Barevné	Středně zašpiněné halenky, košile apod. z polyesteru (diolen, trevíra); polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	2,0	— ¹⁾	ano	*	—	*	*	od 30 do 60	800	100
 Rychlé praní	Blůzy, košile, bavlněné halenky, tmavě zbarvené froté ručníky, džíny, apod. lehce zašpiněné.	5,0	— ¹⁾	ano	*	—	*	*	od 30 do 40	800	85
 Syntetické	Lehce zašpiněné halenky, košile apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo bavlněných směsí.	2,0	— ¹⁾	ano	*	—	* ²⁾	*	od 30 do 40	500 ²⁾	70
 Máchání + odstředování	Tento program umožňuje přidání škrobu nebo změkčovadla. Následuje šetrné odstředování.	5,0	— ¹⁾	—	*	—	*	*	30	800	20
 Odstředování	Program pro intenzivní odstředování.	5,0	— ¹⁾	—	—	—	*	—	—	800	15
 Jemné	Jemné tkaniny a záclony (šaty, sukně, košile, halenky apod.).	1,5	— ¹⁾	ano	*	—	* ²⁾	—	od 30 do 40	500 ²⁾	55
 Vlna	Pouze vlna určená pro praní v pračce se symbolem čisté střížní vlny. <i>Jestliže jste zvolili “Stop máchání”, nenechávejte prádlo máčet ve vodě příliš dlouho.</i>	1,0	— ¹⁾	ano	*	—	* ²⁾	—	od 30 do 40	500 ²⁾	45
 Máchání + odstředování	Tento program umožňuje přidání škrobu nebo změkčovadla. Následuje šetrné odstředování.	1,5	— ¹⁾	—	*	—	* ²⁾	—	30	500 ²⁾	15
 Odstředování	Program pro šetrné odstředování.	1,5	— ¹⁾	—	—	—	* ²⁾	—	—	500 ²⁾	10
 Vypouštění	Pouze vypouštění, bez odstředování. <i>Jiný způsob, jak ukončit programy po “Stop máchání”.</i>	—	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	5

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ VODY A ENERGIE








Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Délka programu (min)
Bavlna	90	5,0	72	1,80	115
Bavlna	60	5,0	72	1,15	115
Barevné	60	2,0	66	0,80	100
Barevné	40	2,0	66	0,40	100
Rychlé praní + 1/2 náplň	40	2,5	54	0,50	85
Syntetické + 1/2 náplň	30	1,0	54	0,30	70
Jemné	40	1,5	70	0,65	55
Vlna	40	1,0	70	0,55	45

Předpírka prodlouží program asi o 15 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje na "energetickém štítku" se vztahují k programu "Barevná bavlna 60°C".

* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože je ovlivňován danými podmínkami v domácnosti.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Zavřete uzávěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
- Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce "**MAX**" následujícím způsobem:
 - Programy s předpírkou a hlavním praním 
 - Hlavní prací program bez předpírky 
 - Průmyslová změkčovadla a ztužovače 
 - Chlórové bělidlo 
 - Odstraňovače skvrn 
 - Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné) 
- Volič programu nastavte na zvolený program otáčením ve směru hodinových ručiček.
- Volič teploty nastavte  na požadovanou teplotu.

STISKNĚTE TLAČÍTKA POŽADOVANÉ SPECIÁLNÍ FUNKCE (I)

Tlačítko "Bi ot/min" 

- Stiskněte tlačítko k nastavení rychlosti odstředování.
- Pozn.:** každý program má automaticky nastavený maximální počet otáček.

Tlačítko "Poloviční náplň" 

- Snižuje spotřebu vody u programů "Bavlna" a "Syntetické", především při máchání.
- Obzvláště vhodné pro lehce zašpiněné prádlo nebo pro malé množství prádla (snižuje množství pracího prostředku).
- Nevhodné pro programy s vysokými teplotami.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete přívod vody a stiskněte tlačítko "**Zap/Vyp**". Rozsvítí se kontrolka.

ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK

Při spuštění programu není možné otevřít dvířka.

Dvířka se automaticky zablokují u všech programů.

Jestliže program přerušíte, nebo dojde k výpadku proudu, dveře se automaticky odblokují asi za 1 minutu.

KONEC PROGRAMU

- Volič programů je na "STOP", kontrolka svítí.
- Stiskněte tlačítko "**Zap/Vyp**". Kontrolka zhasne.
 - Zvolené funkce zrušíte stisknutím příslušných tlačítek.
 - Zavřete přívod vody.
 - Počkejte, až se dvířka odblokují (asi 1 minutu).
 - Otevřete dvířka a uzávěry bubnu a vyndejte prádlo.

VOLBA NOVÉHO PROGRAMU, RYCHLOSTI Odstředování A FUNKCÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

- Stiskem tlačítka "**Zap/Vyp**" pračku vypněte. Kontrolka zhasne.
- Zvolte nový program, teplotu a speciální funkce.
- Stiskem tlačítka "**Zap/Vyp**" pračku zapněte. Kontrolka se rozsvítí.

ZASTAVENÍ A OPĚTOVNÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PŘED JEHO UKONČENÍM

- Stiskem tlačítka "**Zap/Vyp**" pračku vypněte. Kontrolka zhasne.
- Volič programu nastavte na "Vypouštění".
- Stiskněte tlačítko "**Zap/Vyp**", abyste spustili program "Vypouštění". Dvířka otevřete, až se volič programů zastaví na "Stop" a dvířka se odblokují (asi po 1 minutě).

POZNÁMKY A POKYNY K POUŽITÍ

- Pračka se po zapnutí nespustí okamžitě: potřebuje několik vteřin k uzamknutí dvířek, naplnění vodou a teprve potom se buben začne otáčet.
- Odstředování je na začátku přerušováno: buben se několikrát začne otáčet a vždy se zase zastaví, aby se lépe rozložilo prádlo a odstředování tak bylo účinnější.
- Na konci odstředovacího cyklu se buben několik minut otáčí opačným směrem: prádlo pak půjde lépe vyjmout.
- Nepřekračujte dávky pracích prostředků: nadbytečné množství pěny brání odstředování.
- Korekční systém na zjištění nerovnováhy sníží počet otáček, nebo automaticky přeruší odstředování, jestliže zjistí nevyváženou náplň prádla - viz "Jak odstranit poruchu".
- Tato pračka je vybavena novým elektronicky řízeným motorem: nebudte proto překvapeni jeho zvláštním zvukem.
- Jestliže chcete změnit program během pracího cyklu, nezapomeňte před otočením voliče programů vypnout pračku.